


METU

Montage et accessoires



Prises de vidange ST



Registres de réglage KS



Renforts par tirants



Consoles d'appui KH



Rails de suspension MS



Equerres AL




Boulons de suspension AB



Pattes de support MB




Amortisseurs SI




Suspensions par bande BA



Étriers de plafond DB




Joints




Film de protection



Mastic




Plots isolants GP et GR



Tiges filetées et écrous extra-long

Renforts par tirants

- Composant en acier galvanisé pour l'installation des tirants.
- La paroi du conduit est serrée entre deux disques rigides pour une répartition optimale des efforts.
- Les tirants sont fabriquées à partir de tube galvanisé 3/8" (DIN 2440).




Instructions de montage


1. Determiner la position des tirants par rapport à la surface des parois. Si la tôle est renforcée en pointe de diamant, les fixer au centre.
2. La longueur des tirants est égale à la dimension intérieure entre les parois du conduit. En cas de pointe de diamant dirigées vers l'extérieur (pour des pressions positives) rajouter 20 mm de façon à renforcer le nervrage. En cas de pointe de diamant dirigées vers l'intérieur (pour des pressions négatives) réduire de 20 mm la cote initiale des tubes.
3. Mettre à la longueur les tubes 3/8" (DIN 2440) moins 2 mm. Enfoncer les chevilles dans les extrémités des tubes
4. Percer des trous Ø 7 mm aux points de fixation des tirants.
5. Mettre le tirant avec un disque à chaque extrémité (façonnées) et passer le tube. Positionner un disque de chaque coté de la paroi externe de la gaine. Serrez les vis fortement avec une clé pour vis à six pans creux.



6. Les tirants peuvent être, au point de croisement, reliés par des serre-tubes. Vérifiez l'alignement avant le serrage.



Permet le renforcement des gaines rectangulaires.



- Standard ○ Spécial # Sur demande

Référence	Désignation		kg/ pièce ≈	Cond.	Pièce/ Cond.
E03A-1001	Disque tête de tirant	•	A	0,04	Sac 500
E03S-1002	Cheville pour tube 3/8"	•	B	0,01	Boîte 50
E03A-1003	Vis à six pans creux M6 x 40	•	C	0,01	Boîte 200
E03S-1004	Serre-tubes	•	D	0,08	Sac 200